

TAC - Hướng dẫn cấu hình TP-Link 841

Wifi Router TPLink 841 thường xảy ra hiện tượng mất kết nối wifi hoặc lag kết nối. Kỹ thuật viên tham khảo nhanh các bước bên dưới, KHỞI ĐỘNG LẠI thiết bị sau khi cấu hình hoàn tất.

Các Wifi model sau cần upgrade Firmware để hoạt động ổn định:

TPLink 841v11: Sử dụng Firmware: **181212** tại Link <http://tac.sctv.com.vn/projects/tac/files>

Totolink N300 Sử dụng Firmware: **1959** tại Link <http://tac.sctv.com.vn/projects/tac/files>

Xem thêm: Hướng dẫn upgrade firmware DDWRT tại link
<http://tac.sctv.com.vn/projects/tac/knowledgebase/articles/3>

Xem thêm: [Những điểm cần tránh khi lắp đặt Wifi](#)

Lưu ý: Phần Channel-width: có thể chọn **20MHz** nếu khu vực nhiều hoặc nhà có diện tích phủ sóng lớn. **40MHz** nếu nhà nhỏ để được trải nghiệm SCTVnet được tốt hơn

TP-LINK®

Wireless Settings

Wireless Network Name: TP-LINK_0919 (Also called the SSID)

Region: United States

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: 40MHz

Channel: Auto


☒ Enable Wireless Router Radio

☒ Enable SSID Broadcast


☐ Enable WDS Bridging

Save

Thiết lập **Wireless Security**: không chọn Auto



Nếu khách hàng than phiền mạng Lag, chú ý chỉnh lại WAN MTU



Tập tin				
TPL2.png	49,5 KB	11-06-2020	Admin Admin	
TPL3.png	45 KB	11-06-2020	Admin Admin	
TPL1.png	42,6 KB	11-06-2020	Admin Admin	