

TAC - Hướng dẫn cập nhật firmware TOTOLINK N300RP trên điện thoại

Lưu ý:

1. Firmware đầu tiên không chứa mật khẩu Wi-Fi
TOTOLINK-N300RP-V1.0.0-B20190305.1514
2. Firmware có chứa mật khẩu Wi-Fi
TOTOLINK-N300RP-V1.0.0-B20200305.0924

Đọc thêm tại link sau: <http://tac.sctv.com.vn/projects/tac/knowledgebase/articles/8>

A. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT FIRMWARE TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID.

Bước 1: Tải và lưu phần mềm mới nhất của thiết bị N300RP trên điện thoại.


- Link tải bản Firmware của thiết bị **KHÔNG CÓ MẬT KHẨU** Wi-Fi mặc định:

<http://document.totolink.vn/fw/RouterN/TOTOLINK-N300RP-V1.0.0-B20200527.1604-KO-MK-WIFI.web>


- Link tải bản Firmware của thiết bị **CÓ MẬT KHẨU** Wi-Fi mặc định:

<https://document.totolink.vn/fw/RouterN/TOTOLINK-N300RP-V1.0.0-B20200522.1959-CO-MK-WIFI.web>

Trên điện thoại mở trình duyệt web truy cập vào link của bản firmware cần tải:




Điện thoại sẽ tải bản Firmware lưu vào thư mục Download mặc định trên điện thoại.




Bước 2. Kết nối Wi-Fi của N300RP và thực hiện cập nhật phần mềm.

- Đăng nhập thiết bị N300RP bằng địa chỉ: 192.168.0.1 hoặc <http://itotolink.net>.



Username: admin
Password: admin


- Chọn Advanced Setup/Cài đặt nâng cao.




- Chọn System -> Upgrade Firmware -> Choose file.




- Chọn File của bạn.



- Tiếp theo chọn Bộ nhớ trong -> Download -> Chọn bản firmware cần nâng cấp.



- Cuối cùng chọn Upgrade.



Thiết bị cần 2 phút để cập nhật phần mềm vui lòng đợi đến khi thiết bị khởi động lại hoàn tất và tiến hành Reset lại thiết bị.

CHÚ Ý: SAU KHI CẬP NHẬT XONG CẦN VÀO LẠI WIFI ĐỂ KIỂM BÀN CẬP NHẬT XEM CÓ ĐÚNG VỚI LOẠI WIFI TOTOLINK ĐANG DÙNG HAY KHÔNG:

- Loại KHÔNG CÓ mật khẩu mặc định: TOTOLINK-N300RP-V1.0.0-B20190305.1514

- Loại CÓ mật khẩu mặc định: TOTOLINK-N300RP-V1.0.0-B20200305.0924

B. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT FIRMWARE TRÊN ĐIỆN THOẠI HĐH iOS.